

Für alle nachstehenden Anwendungen wird das Tablet benötigt. Dieses finden Sie im Schrank in der Ladestation. Die Raumnummer befindet sich auf der Rückseite des Tablets.

Notebookwiedergabe auf der Leinwand

1. Die Leinwand sowie den Projektor bitte mit dem Tablet per Touch herunterfahren
2. Notebook einschalten und mit USB-Dongel verbinden (im Schrank)
3. Eventuell den Treiber über den Explorer installieren und dann das Clickshare-System für den Raum anwählen (*Den Treiber über den Explorer installieren - WIN + E / ClickShare D: / Clickshare for Windows doppelklicken*)
4. Warten bis der Leuchtring am USB- Dongel nicht mehr blinkt und Dauerlicht zeigt (Leuchtring = weiß)
5. Per Knopfdruck (Leuchtring wird rot) am Dongel (oder in der App), wird das Bild des Notebooks angezeigt.
6. Übertragung beenden: Per Knopfdruck auf Dongel (Leuchtring = weiß).
7. Hinweis: Es können auch beide USB-Dongel gleichzeitig übertragen – Bilder nebeneinander

Tonwiedergabe via Clickshare

1. Mit dem Clickshare-Symbol auf dem Tablet wird die Tonfunktion angewählt
2. Die Tonausgabe am Notebook muss eingeschaltet sein
3. Die Lautstärke kann mit dem Schieberegler auf dem Tablet eingestellt werden

Licht-Steuerung

1. Leucht-Symbol auf dem Tablet 1 x drücken: Das Licht wird eingeschaltet.
2. Verschiedene Lichtfrequenzen per Touch möglich


Innenverdunklung

1. Oben-/Unten-Symbol auf dem Tablet **gedrückt halten** bis gewünschte Verdunklung eingetreten ist. **Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, ob Fenster geöffnet sind!**


Sprechstellen-Mikrofone nutzen

1. Mit dem Funk-Symbol auf dem Tablet, werden die Funk-Mikrofone angewählt. Insgesamt sind 5 Stück vorhanden.
2. Die Funk-Mikrofone müssen dazu eingeschaltet werden. Klicken Sie hierzu 3 Sekunden lang auf den Knopf an den Sprechstellen.

Touchpanel - Oberflächen




Einzelraumbedienung




Gesamttraumbedienung

Touchpanel - Lichtsteuerung



Lichtsteuerung Einzelraum



Lichtsteuerung Gesamttraum